

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE A

Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer, Citroën Jumper / 2006-2014

- Levante el reposabrazos y retírelo.
- Desenroscar el tornillo con un TORX® • Desmontar la placa base de la cerradura completa montada que le entregamos. Para evitar que se pierdan piezas pequeñas (tornillos/resortes de compresión), gire el pomo completamente hacia afuera y presione ambas piezas (placa básica y la parte restante de la cerradura) juntas cuando afloje los dos tornillos.
- Coloque la placa básica en el reposabrazos y fíjela con el tornillo suministrado (utilizando un destornillador Allen® de 5 mm).
- Coloque ahora la pieza de bloqueo restante en la placa base y fíjela a la placa con los dos tornillos. Preste atención a que el lápiz se deslice en la abertura para lápiz de la placa básica.
- Coloque ahora la cerradura completa en el reposabrazos y taladre un agujero con una broca de 2 mm. Fije la cerradura completa con el tornillo suministrado en el reposabrazos.
- En la posición del cilindro del cerrojo, empuje el sello de goma entre el pilar B y la cubierta del pilar B (bastidor).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE B

Fiat Ducato 290 / 250, Peugeot Boxer, Citroën Jumper / 2014 - ...

Pieza adicional para el montaje de la cerradura en el nuevo FIAT DUCATO 290

A la altura del cañón, empuje la junta de goma en la columna B entre el perfil del borde y la cubierta de plástico. Coloque la pieza adicional en la posición correcta y atorníllela a la cubierta de plástico de la columna B. Si cierra la cerradura y el cilindro no está completamente bloqueado, corte la parte interior de la parte adicional de la cubierta de plástico.

Para un acabado visualmente atractivo, puede cortar la junta de goma en la parte superior e inferior del marco exterior de la pieza adicional.

Esta parte también debería aplicarse para la DUCATO 250 producida a partir de 2014. Incluso en la DUCATO 250 (2006-2013) puedes utilizar esta pieza para ampliar la empuñadura del cañón al cerrar la cerradura. La única diferencia es que hay que cortar la junta de goma completamente hasta el borde del perfil del borde.

Al recortar el contrafuerte interior, la parte interior donde se inserta el cañón se vuelve más profunda para que todo el sistema obtenga una estabilidad aún mayor.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE C

Montaje con protector solar REMIS IV.

- Recorte la plantilla impresa (derecha o izquierda según sea necesario).
- Coloque la plantilla en el marco del REMIS IV. Las dos flechas de la plantilla deben corresponder con los dos espacios en el reposabrazos.
- Fijar la plantilla poniendo cinta adhesiva de doble cara. Tenga cuidado de obtener un ángulo de 90° entre el borde superior de la plantilla y el marco.
- Recortar la línea indicada en la plantilla, utilizando una Dremel®. • Retire el reposabrazos después del corte y continúe con el montaje como se describe.

NOTICIA IMPORTANTE

Después de terminar el montaje, cierre la puerta con cuidado y preste atención a que la cerradura pase la junta de goma sin dificultad.

Code 12856

